

## **VOORBEHANDELING**

### **Algemeen**

- \* Alle met antislip tape te beplakken ondergronden moeten 100 % schoon, droog en ontdaan zijn van alle verontreinigingen en losse delen. Zonder grondige ondergrondvoorbereidingen kan antislip tape niet goed aangebracht worden.
- \* De ondergrond moet grondig gereinigd worden met een passend reinigingsmiddel en/of ontvetter om er zeker van te zijn dat de ondergrond vuil-, olie- en vetvrij is. Gladde oppervlakken moeten eventueel licht opgeruwd worden.
- \* De gereinigde ondergrond moet grondig worden afgespoeld met schoon water om alle reinigingsresidu's volledig te verwijderen.
- \* De ondergrond dient volledig droog te zijn alvorens te primeren of te plakken.
- \* Minimale plaktemperatuur 10° Celcius

### **Beton**

De betonnen ondergrond dient in een onbeschadigde toestand te verkeren. Losse stukken dienen verwijderd of gerepareerd te worden. Ruwe betonnen ondergronden dienen altijd geprimeerd te worden.

### **Natuursteen, plavuizen, glas**

Goed ontvetten en zeer goed met helder, schoon water afspoelen. Zorg dat de ondergrond goed droog is.

### **Hout**

Verwijder splinters of afgebladderde verf voordat de antislip tape kan worden aangebracht. Ontvet de ondergrond goed.

### **PVC-Linoleum**

Goed ontvetten en zeer goed met helder, schoon water afspoelen. Zorg dat de ondergrond goed droog is.

### **Metaal**

Roest en corrosieaanslag en losse verf d.m.v. schuren verwijderen. Ontvet de ondergrond goed.

## **MONTEREN**

- \* Reinigen en ontvetten ondergrond volgens voorschrift.
- \* Snijden van de gewenste antislip tape.
- \* Rond de hoeken van de stroken met een mes om omkrullen te voorkomen.
- \* Markeer het te beplakken gedeelte.
- \* Primer (indien noodzakelijk) het te beplakken gedeelte. (Let op dat de primer binnen de markering blijft)
- \* Verwijder het beschermende schutpapier( het zelfklevende gedeelte zo min mogelijk met de vingers aanraken!!)
- \* Plaats de antislip tape op de gemarkeerde plaats.
- \* Gebruik een stevige handroller om het materiaal goed aan te drukken, let op dat er geen luchtballen onder de tape blijven. Gebruik bij de kwaliteit Special tape op ongelijke/geprofileerde ondergrond een rubber hamer om de aluminium rug in de geprofileerde ondergrond te tikken.
- \* Plaats de antislip tape niet over voegen, maak ook geen voeg/naad in de stroken.
- \* De beplakte gedeelten gedurende 2 uur niet belopen.
- \* Minimale ondergrondtemperatuur bij montage 10° Celcius.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vocht</b>               | Indien de gemonteerde antislip tape zal worden blootgesteld aan vochtige omstandigheden dient een "droogtijd" van 24 uur in acht genomen te worden<br>alvorens met grote hoeveelheden water in contact gebracht te worden.                         |
| <b>Schutpapier</b>         | Verwijder het schutpapier niet voordat alle voor-werkzaamheden verricht zijn.                                                                                                                                                                      |
| <b>Verkeerd gemonteerd</b> | Indien de antislip tape niet juist geplaatst is op een ongeprimerde ondergrond en nog niet aangedrukt is kan het voorzichtig worden losgetrokken en herplaatst.<br>Als er primer gebruikt werd kan dit <u>niet</u> .                               |
| <b>Luchtballen</b>         | Indien er luchtballen achterblijven gedurende de montage moeten deze verwijderd worden door het materiaal weer voorzichtig los te trekken en het materiaal zo terug te drukken dat de luchtballen verdwijnen                                       |
| <b>Koude Ondergrond</b>    | Indien het noodzakelijk is om antislip tape te monteren onder koude omstandigheden kann dit door de stroken op aluminium stroken te plakken ( dit kan gebeuren in een verwarmde werkplaats) en deze vervolgens op de ondergrond vast te schroeven. |