

Gebruikshandleiding

Kedge Ankerpunten



Let op!

Wij adviseren om de gebruikshandleiding goed door te lezen en te begrijpen voordat u van Kedge Ankerpunten gebruik maakt.

Het Kedge Ankerpunt kan zeer snel en eenvoudig worden aangebracht op platte daken. Vervolgens kunnen aan het ankerpunt persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) tegen vallen worden bevestigd.

Bij het gebruik van Kedge Ankerpunten gelden de volgende eisen:

- De Kedge is geschikt voor gebruik door één persoon.
- De te gebruiken pbm's en verbindingen zijn geschikt om door aangelijnd werken valgevaar te voorkomen en voldoen aan de geldende Europese normen.
- De gebruiker moet zijn getraind in het gebruik van deze pbm's.
- Kedge Ankerpunten mogen nooit worden gebruikt voor hijs-, klim- of afdaalwerkzaamheden.

Veilig werken op het dak

Kedge Safety Systems adviseert bij aangelijnd werken op platte daken altijd te werken volgens de werkmethode van gebiedsbegrenzing. Uitgangspunt van deze methode is dat de lijn standaard zo kort wordt ingesteld dat de gebruiker niet over de dakrand kán vallen. In de praktijk komt het erop neer dat de gebruiker ruim voor de dakrand halt houdt en in die positie de lijn strak instelt.



Veilig gebruik



Onjuist gebruik

Veilig aangelijnd vallen bestaat niet

Werken volgens de werkmethode van gebiedsbegrenzing is aan te raden, omdat veilig aangelijnd vallen niet bestaat. Bijvoorbeeld als er onvoldoende hoogte is om te kunnen worden opgevangen door het valbeveiligingssysteem vóórdat het lager gelegen deel wordt bereikt. Ook is er gevaar voor het vallen tegen of op obstakels in de valzone, zoals onderliggende balkons, schotelantennes, hekwerken, glasgevels, ramen of lichtreclame. Dan is er nog het risico dat een onjuiste vallijn wordt gekozen die niet geschikt blijkt te zijn in combinatie met een (scherpe) dakrand en is het nog maar de vraag of er altijd een reddingsplan voorhanden is of getrainde hulpverleners met geschikte reddingsmiddelen aanwezig zijn.

Inspectie

Controleer vóór het gebruik van het Kedge Ankerpunt de volgende punten:

- Het bevestigingssoog mag niet vervormd of beschadigd zijn.
- De profielen van het Ankerpunt mogen niet vervormd of beschadigd zijn.
- De bevestigingsrozet mag niet gescheurd zijn of plaatselijk los zitten.
- De dakbedekking rondom het ankerpunt mag niet onbedoeld zijn losgekomen en geen gebreken vertonen zoals ernstige scheur-, plooi-, blaas- of craquelévorming.

Bij voorkeur wordt het Kedge Ankerpunt jaarlijks geïnspecteerd door iemand met verstand van zaken.



Onderhoud

Kedge Ankerpunten hebben over het algemeen weinig onderhoud nodig. Alleen als er sprake is van uitzonderlijke vervuiling in de vorm van mos- en algengroei of andere ernstige vervuiling. Bij voorkeur wordt eventuele vervuiling periodiek verwijderd door te vegen en te borstelen. Het ankerpunt mag niet worden schoongemaakt met reinigingsmiddelen. Als een goede reiniging toch nodig is, mag dat alleen met water. Het is van belang het Kedge Ankerpunt periodiek en vóór elk gebruik te inspecteren om een continu veilig gebruik te garanderen.

Reparaties

Is een Kedge Ankerpunt beschadigd? Dan is reparatie niet mogelijk. Het ankerpunt moet in zijn geheel vervangen worden door een nieuw exemplaar. Het nieuwe ankerpunt moet worden gemonteerd conform de montagehandleiding door een hiertoe opgeleide persoon. Er mogen geen zaken gewijzigd of toegevoegd worden aan een Kedge Ankerpunt zonder vooraf uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de fabrikant.

Levensduur

Het Kedge Ankerpunt gaat minimaal 10 jaar mee. De levensduur van gemonteerde Kedge Ankerpunten is echter sterk afhankelijk van de omstandigheden op het dak. Denk hierbij onder andere aan de mate van vervuiling, de conditie van de dakbedekking en de frequentie van het gebruik. Een Kedge Ankerpunt biedt bescherming totdat via routinematige inspectie wordt vastgesteld dat hij niet meer gebruikt mag worden. Bij twijfel over de betrouwbaarheid mag het Kedge Ankerpunt niet langer gebruikt worden. Geconstateerde gebreken dienen direct gemeld te worden bij de (gebouw)eigenaar. Na extreme belasting of misbruik mag een Kedge Ankerpunt onder geen enkele voorwaarde opnieuw worden gebruikt en moet het ankerpunt direct vervangen worden.

De leverantie aan en de montage bij eindgebruikers van het Kedge Ankerpunt vindt plaats door afnemers van Kedge Safety Systems BV. De afnemers van Kedge Safety Systems BV, en Kedge Safety Systems BV zelf, zijn niet aansprakelijk wanneer sprake is van schade die (mede) het gevolg is van het niet volledig, en nauwgezet, opvolgen van deze gebruikshandleiding en/of sprake is van een onjuist gebruik van het Kedge Ankerpunt.